



Huskeliste for egenkontroll av brannsikkerheten

Her har vi listet opp enkle kontroller du kan gjøre på egenhånd for å minimere risikoen for at et branntilløp oppstår.

Hver kveld

- ✓ Dobbeltsjekk at komfyr, vaskemaskin, tørketrommel, kaffetrakter, vannkoker og andre elektriske apparater er avslått/trukket ut av støpsel.
- ✓ Sjekk av ingen ovner er tildekket. Trekk ut ladere som ikke er i bruk.
- ✓ Sjekk at alle levende lys er slokkes.

Hver måned

- ✓ Test dine røykvarslere. Trykk på testknappen.
- ✓ Dersom du har jordfeilbryter i ditt sikringsskap, skal denne testes hver måned.

Hvert kvartal

- ✓ Dersom du har pulverapparat, skal dette vendes hvert kvartal for å unngå at pulveret klumper seg.
- ✓ Sjekk at pila på ditt slokkeapparat står på grønt.
- ✓ Rengjør filteret i kjøkkenvifta, slik at du får fjernet brannfarlig fett.
- ✓ Dersom du har husbrannslange, gjennomfør en funksjonstest.

Hvert år

- ✓ Husk å bytte batteri i dine røykvarslere. Gjerne den 1. desember, som regnes som røykvarslerens dag.
- ✓ Sjekk datomerkingen på dine røykvarslere. Røykvarslere bør senest erstattes av nye når de er 10 år gamle.
- ✓ Gå over støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk. Se etter svimerker.

Hvert 5. år

- ✓ Gjennomfør en el-kontroll i din bolig.
- ✓ Slokkeapparatet ditt må kontrolleres hvert 5. år av kompetent personell. Har du skumapparat må det på service eller erstattes av et nytt når det er 5 år gammelt.
- ✓ Gå over støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk. Se etter svimerker

Hvert 10. år

- ✓ Bytt ut dine røykvarslere med nye.
- ✓ Pulverapparat har en holdbarhet på 10 år. Er det eldre enn dette, må det erstattes av et nytt eller på service hos kompetent personell.